

ружей по индивидуальным заказам, в магазинах. Однако пока их очень мало.

Второй способ (рис. 24) состоит в замере длины предплечья от изгиба в локтевом суставе до середины первой фаланги (ногтевого сустава) указательного пальца, когда предплечье с плечом образуют прямой угол, а палец, ладонь и предплечье окажутся на одной прямой линии. Это измерение определит длину ложи от переднего спускового крючка до середины затылка приклада. Одежду нужно предусмотреть и зимнюю, и летне-осеннюю, так как разница в размерах достигает 2 см. Считается, что для охоты лучше иметь ложу более короткую, чем длинную, так как при стрельбе навскидку такая ложа меньше задевает за одежду и приклад правильной ложится в плечо стрелка. Расстояние от переднего спускового крючка до пятки берут на 5—15 мм длинней, чем до середины приклада, а у носка — от 0 до ± 15 мм, в зависимости от полноты грудной мышцы и от назначения ружья, т. е. для стрельбы по высоко летящим целям или движущимся по земле. В первом случае длину ложи до носка приклада берут большей, а во втором — меньшей.

Затем измеряют высоту зрачка над ключицей для определения вертикального отгиба приклада и, наконец, ширину груди между подмышечными впадинами. Этот размер необходим для определения бокового отвода приклада в сторону того плеча, от которого ведется стрельба. Необходимые размеры ложи определяют по табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Размеры ложи в зависимости от телосложения стрелка

Длина руки, см	Длина ложи до середины затылка приклада, см	Высота зрачка над ключицей, см	Вертикальный отгиб от продолжения прицельной линии до верхнего гребня приклада, мм		Ширина груди между подмышечными впадинами, см	Боковой отвод приклада от вертикальной плоскости прицеливания, мм	
			у шейки	у затылка		в пятке затылка приклада	в носке затылка приклада
42	38—40	23	42—44	66—70	50—52	6	18
41	37—39	22	41—43	65—69	48—49	5,5	17
40	36—38	21	40—41	64—68	46—47	5	16
39	35—37	20	39—40	63—65	44—45	4,5	15
38	34—36	19	37—38	60—62	42—43	4	14
37	33—35	18	35—36	58—59	40—41	3,5	12
36	32—34	17	34—35	57—58	38—39	3	10
35	31—33	16	33—34	56—57	36—37	2,5	8
34	30—32	15	32—33	55—56	34—35	2	6
33	29—31	14	31—32	53—54	32—33	1,5	4

Определив размеры ложи по таблице, нужно их сравнить с теми, что фактически есть у вашего ружья, и внести необходимые исправления (как и что следует делать — сказано ниже).